

## ナショナル 自動散水タイマー(電池式)

ここが点滅したら、電池の容量が少なくなっています。  
至急交換して下さい。(電池寿命：1年半～2年)

1年毎に交換しておくとう安心です。

水を今すぐ出したい場合は、  
ここを押してください。  
30分間水が出ます



電池はタイマーの下側のネジを回して取り出します



### その他注意事項

- ① 下記状態などで、給水が止まることが、まれにあります。  
毎日、植物の状態を確認してください。  
A) 水圧不足  
B) 元栓を閉めてしまう  
C) 配管抜け・劣化(定期的に交換をお願いします)  
D) タイマー故障(電池切れ) など

注) 水が足りないと感じた場合は、  
大至急、タイマーの右上ボタンを押し、給水するとともに、  
ホースなどで植物の上から、びっしょりぬれるまで、水を与えてください。

- ② 冬の凍結時は、配管の水抜きをして下さい。(配管に亀裂が生じることがあります)
- ③ タイマーの給水時間は他のタイマーと重ならないようにして下さい。  
(水圧不足になる為)
- ④ 雨の日などにタイマーをきった場合は、必ず戻して下さい。

注) 晴天2日間、散水されないと芝は完全に枯れます！  
ゴールデンウィークや梅雨の中日の晴天時に、芝枯れを起こす方が  
多く見えます。ご注意ください。



てるかガーデンデザイン  
有限会社 照花

〒470-0113 愛知県日進市栄2丁目604

TEL / FAX 0561-72-7787

jardin\_de\_teruka@yahoo.co.jp